

Комплект кръстати отвертки за електроника

608CS5E





Профили



Параметри на продукта

- 4x кръстата отвертка за електроника (PH) (арт. 615E)разм. PH 000x60, PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80
- 1x кръстата отвертка за електроника (PZ) (арт. 625E) разм.PZ 0x60

Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Комплект кръстати отвертки за електроника	620962	608CS5E	-	5
Отвертка кръстата (PH) за електроника	 615E	PH 000x60, PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80	4	
Отвертка кръстат (PZ) за електроника	 625E	PZ 0x60	1	

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Съвети за безопасност



- Използвайте винтозадържаща отвертка, за да поставите винтове на труднодостъпни или неудобни места.
- Използвайте тънка отвертка за тесни пространства,където не можете да ползвате обикновена.
- Заобленият връх трябва да се поправи с пила; уверете се, че ръбовете са прави.
- Отвертките в магазин се съхраняват най-добре на стелаж.По този начин може бързо да бъде направен правилният избор на подходящата отвертка.
- Поддържайте чиста дръжката на отвертката; мазна дръжка е предпоставка да причини злополуки.
- Отвертката никога не трябва да се използва като лост. Ако е пренапрегнат по този начин, острието може да се счупи и да изпрати частица стомана в ръката на оператора или дори към очите му.



- Не използвайте клещи върху дръжката на отвертката, за да получите допълнителна сила на въртене.Можете да използвате гаечен ключ,но само при отвертките,които имат шестограм под дръжката,който е предназначен точно за тази цел.
- Не подлагайте стеблото на отвертката на прекомерна топлина, тъй като това може да наруши твърдостта му.
- Не използвайте отвертка с нацепена или счупена дръжка.
- Не използвайте обикновена отвертка , за да проверите заряда на батерия или дали дадена верига е под напрежение.