

Cheie dinamometrica cu declansator

264



Profile



Standarde

ISO 6790


Caracteristicile produsului

- capul cu clichet reversibil
- Aplicarea momentului intr-un singur sens si intotdeauna in directia indicata pe manerul cheii
- cheia lucreaza in sensul acelor de ceasornic si in sens invers acestora
- pentru actionare la stanga sau la dreapta
- nu lipseste semnalul la momentul prestabilit
- Recalibrarea cheii se efectueaza la un interval de 12 luni de utilizare sau aproximativ 5000 de cicluri!
- in conformitate cu standardul ISO 6789
- scala dubla, Nm si Kg

Important

- Nu folosiți cheia dinamometrica pentru deșurubare!
- Aplicati momentul de torsiune numai in directia indicata pe stiker. Stikerul va indica sensul corect de strangere.
- Intervalul dintre doua calibrari ale cheii este de 12 luni sau 5000 de strangeri de la data cumpararii.
- INTOTDEAUNA aduceti mecanismul de reglare la punctul de start cand terminati lucrul.
- Cand momentul reglat este atins va rugam sa opriti actionarea cheii.


- Cheia dinamometrica poate fi deteriorata daca instructiunile din manualul de utilizare nu sunt respectate.




| 615485 | 1/4" | 2 - 24 | 270 | 686 |
|--------|------|-----------|------|------|
| 615486 | 3/8" | 5 - 110 | 360 | 1100 |
| 615487 | 1/2" | 28 - 210 | 465 | 1680 |
| 615488 | 1/2" | 35 - 350 | 640 | 2930 |
| 615489 | 3/4" | 70 - 560 | 840 | 5600 |
| 615490 | 3/4" | 140 - 700 | 1070 | 8200 |
| 615491 | 1" | 140 - 980 | 1220 | 8800 |

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.


0 (pictures)



Desurubati surubul de la baza ca sa eliberati surubul pentru ajustarea cuplului de strangere




Ajustati la cuplul de strangere stabilit



Insurubati la loc surubul de la baza pentru a fixa ajustarea cuplului.



Ajustati si incepeti strangerea (in sensul cuplului prestabilit). Cand auziti semnalul audio (click), cuplul prestabilit a fost atins. Opriti strangerea.



Warning! Never loosen screw marked red. In the event of unscrewing, your warranty will be void.

Photo (pictures)



Safety tips



- Only an authorised person in a certificated service centre can perform technical maintenance.
- Tools should always be serviced and calibrated by a certified service engineer.
- Tool should only be used for precise tightening as specified in the instruction manual.
- Check instruction manual on how to read the value scale on the tool properly.
- Stop tightening after hearing a feedback from the tool.
- Use only sockets with the same square drive.
- Always return the value on the scale back to 0 after usage and before storing.

Safety (pictures)

