

Juego de remoción de sello de válvulas para motos.

3059



Perfiles



Características del producto

- material: acero especial para herramientas, polietileno
- Acabado cromado según ISO 1456:2009
- Dimensión de la caja: 321x198x54

Ventajas:

- permite la remoción de sellos de válvulas sin remover la cabeza del motor
- accesorios para manejo de clavos de fi 5mm a fi 9mm

- Los accesorios cubren las siguientes medidas de bujías M10x1, M12x1.25, M14x1.25 y M18x1.5
- accesorios para remover clavos de medida fi 8 mm, fi 13mm y fi 16mm
- accesorios para armar sellos fi 12 y fi 14 mm

Uso:

- El pistón individual está puesto en una posición más baja. En el lugar de la bujía, se conecta un accesorio para el tubo de presión; el cilindro se llena con aire comprimido, lo cual permite que la válvula quede en la parte superior.
- Encuentre un accesorio apropiado para extraer el clavo, colóquelo en la cubierta del resorte, enderece los imanes con clavos y presione los resortes apretando con su mano.
- Esto permite remover el clavo de la ranura de la válvula.
- Remueva la cubierta y los resortes.
- Tome las pinzas para remover el sello de la válvula artículo 2201/2BI, saque los sellos, tome los accesorios para el armado de sellos, coloque los nuevos sellos.
- Coloque nuevamente los resortes y la cubierta: coloque los clavos y use los accesorios para manejar los clavos para comprimir los resortes a mano, lo cual permite colocar los clavos nuevamente en la válvula.
- Repita el mismo procedimiento en todas las otras válvulas, luego remueva los accesorios del tubo de presión y repita el procedimiento en el siguiente cilindro.



623219



2100



Till end of the stock

* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

Empleo (imágenes)

