# Giravite a croce (PH) CR con appoggio esagonale

616CR




## Profili

## Standard

DIN 5262, ISO 8764-1, 2

## Attributi del prodotto

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2




| | | C | L | D | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616370 | PH 1 | 80 | 180 | 4.5 | 8 | 60 |

| | | C | L | D | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616371 | PH 2 | 100 | 210 | 6 | 10 | 94 |
| 616372 | PH 3 | 150 | 270 | 8 | 13 | 154 |


* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

## Safety tips

- Utilizzare un giravite con trattenimento della vite per avviare le viti in punti scomodi e difficili da raggiungere.
- Negli spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un giravite convenzionale, utilizzare un giravite corto.
- Una punta arrotondata deve essere ripristinata con una lima, assicurandosi che i bordi siano diritti.
- I giraviti utilizzati in officina si conservano al meglio su un supporto. In questo modo è possibile scegliere rapidamente il giravite corretto.
- Mantenere pulita l'impugnatura del giravite; un'impugnatura unta può causare incidenti.
- Un giravite non deve mai essere utilizzato come leva. Se viene sovraccaricato in questo modo, la lama potrebbe rompersi e proiettare una scheggia d'acciaio nel braccio dell'operatore o persino verso gli occhi.

- Non utilizzare pinze sull'impugnatura di un giravite per aumentare la forza di rotazione. Una chiave può essere utilizzata solo sul gambo quadrato o sul rinforzo di un giravite appositamente progettato per tale scopo.
- Non esporre la lama di un giravite a calore eccessivo, poiché potrebbe ridurne la durezza.
- Non utilizzare un giravite con l'impugnatura incrinata o rotta.
- Non utilizzare un normale giravite per controllare una batteria o per verificare se un circuito elettrico è sotto tensione.

### Safety (pictures)



## Frequently asked questions

**Can you hit the screwdriver?**
No, you should not hit the screwdriver.

**Can a screwdriver with a PH tip be used for PZ cross head screws?**
Its use is not recommended as this can cause damage to the screw.