Levigatrice angolare pneumatica

1516A



Profili

Attributi del prodotto

- velocità a vuoto 20000 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- capacità mandrino 6 mm
- dimensione interna manichetta 10mm


Vantaggi:

- questa progettazione angolare consente l'accesso ai luoghi difficili, non raggiungibili dai normali smerigliatori
- leva di sicurezza che impedisce accensioni accidentali
- semplice serraggio di sottili dischi da taglio (molatura / lucidatura perno e altre parti)
- estrema potenza proporzionata alle dimensioni
- utensile piccolo e compatto

- continua regolazione variabile del numero di giri

Utilizzo:

- smerigliatura precisa
- smerigliature complete
- industria di utensili
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- pulizia delle saldature
- pulizia di superfici di calcestruzzo e parete
- pulizia di superfici in legno
- rimozione di colori e vernici
- rimozione di ruggine
- smerigliatura di cuscinetti
- smerigliatura delle valvole motore
- smerigliatura di ingranaggi e bobine
- altre superfici



	L	A	
617732	162	76	740

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)





Photo (pictures)



Accessories

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte maschio

 Giunto, parte femmina

 Giunto, parte femmina

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8"

 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2"

 Manichetta pneumatica a spirale

Safety tips

- Durante il funzionamento, la pressione nell'utensile deve essere di almeno 6,2 bar affinché funzioni correttamente.
- Pulire e asciugare regolarmente i filtri dell'aria e l'alimentazione dell'aria in ingresso.
- Per massimizzare la durata dell'utensile, utilizzare sempre aria pulita e asciutta con la

- Scollegare sempre dall'alimentazione dell'aria gli utensili non utilizzati.

corretta quantità di olio.

- Prima dell'uso controllare i collegamenti e verificare che i tubi e le altre attrezzature non siano danneggiati.
- Prima di riporre gli utensili, lubrificarli leggermente.
- Conservare sempre gli utensili pneumatici in luoghi asciutti e lontano dall'acqua.
- Utilizzare sempre ricambi originali.
- Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato da Unior d.d.