Karrocë për vegla "HERCULES" me BLOCK sistem

940H2BLOCK



Profiles

1,25mm Premium + QualiCoat


Product features

- Materiali: fletë metalike
- Sistemi mbyllje
- bravë me çelës dhe varëse
- Një sistem i ri "blloku" i sigurisë parandalon hapjen e më shumë se një sirtar në të njëjtën kohë. Kur hapet një sirtar, të gjithë sirtarët e tjerë janë të kyçur dhe nuk mund të hapen.
- 4 rrota, dy me frena
- mbathje me rrëshqitje-top duke mbajtur

- Hapja dhe mbyllja e mbathje është shumë e thjeshtë për shkak të zgjidhjes uniforme - sirtar trajtuar në pjesën e sipërme mundëson përdoruesve një rrokje sinkronike dhe hapjen e një sirtar për bartje.
- mbulon sintetike mbrojtur mbathje dhe mjetet nga dëmtimi
- 7 mbathje para zbehtë. 560x365 mm (lartësi 5 70 2 mm dhe lartësi 150 mm)
- dimensionet bazë me dorezë dhe rrota L 1182 x W 640 x H 955 mm
- Vëllimi i përgjithshëm i sirtarit: 133 litra
- dera me bllokohet
- tavoline druri
- Kapaciteti statike ngarkesës e transportit pa rrota: 2300kg
- Ngarkesa dinamike e karrocës: 550 kg
- Kapaciteti maksimal i sirtarin e para: 45 kg
- sirtarët janë të pajtueshëm me të 3 madhësitë e futjeve SOS: 1/3, 2/3, 3/3

Avantazhet:

- fleta e shpuar në pjesën e pasme të karrocës së veglave lejon që veglat të ruhen duke përdorur grepa
- Si një aksesor shtesë, disponohet një mbajtëse shishe spërkatës për shishet me diametër deri në 68 mm dhe një derë e pasme me bravë



	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
626800	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Accessories

 Set ndarje për sirtar të vogël 940E dhe 940EV

 Set ndarëse - 4 copë për 940E

 Mbajtëse spërkatëse për 940H


Derë e pasme për 940H


Sirtar SOS i zbrazët për 940PLUS, 940EM, 940H, 940E dhe 940EV


Sirtar SOS i zbrazët për 920PLUS,940E dhe 940EV

Spare parts


Set of locks with keys


Ball-bearing slide for tool carriage with BLOCK system, set of 1 pair


Set of casters

Safety tips

- Lock all your drawers before trying to roll the tool carriage into a new work area.
- Set the brakes on the locking casters after you have rolled the cabinet to your work area.
- Treat you tool carriage, tool chests, or tool boxes with respect.
- Always follow the prescribed max load capacity of individual drawers and the carriage as a whole.
- Always put heavier objects in the bottom drawers
- Always close drawers when not in use.
- Always follow manufacturer manual instructions regarding assembly and repair of your tools.

- Don't open two or more drawers at the same time, there is high chance of it tipping over.
- Don't throw tools into drawer, always put the tools in.
- Don't use an opened drawer as a working surface.
- Don't clean a lacquered surface with a solvent cleaner.
- Don't pull a tool carriage as you won't be able to see where you are headed. Push it in front of you so you can see where you are going.
- Don't stack a tool carriage with too many extra chests or tool trays; it may tip over at the most unexpected time.
- Don't roll a tool carriage with loose tools or parts on top of the carriage.
- Don't roll a tool carriage too quickly; a pot hole in the floor or some hardware on the floor may cause an accident.
- Don't overload the drawers; if you haven't got room for all of your tools, you need a larger tool

carriage.

- Don't open up too many loaded drawers at a time; close each drawer before opening up another. Heavily loaded opened drawers are an invitation to tipping.

Frequently asked questions

What does it mean if the tool carriage has the word BLOCK on the item label?
This means that it has a system of guides that makes it impossible to have two drawers open at the same time.